

Så här använder du din TV-box

1. Starta din TV


Starta din TV med tillhörande fjärrkontroll. Om det inte visas någon bild när du startar din TV kan du kolla så att TV-boxen är PÅ. Om din TV-box är avstängd starta den med fjärrkontrollen som hör till TV-boxen (se bilden på fjärrkontrollen).

- GRÖN lampa = PÅ
- RÖD lampa = AV

Om det lyser GRÖNT på TV-boxen men inte visas någon bild på TV:n, så måste du använda den fjärrkontroll som hör till din TV.

Tryck på knappen "Source" alternativt "Input".

Så här kan symbolen för "Source-knappen" se ut.



Ändra volymen

Byt kanal

Det finns två olika metoder att välja källa beroende på vilken TV du har.

Metod 1: Tryck flera gånger på "Source" eller "HDMI" för att komma till rätt källa.

Metod 2: Navigera dig i listan som kommer upp med pilarna upp och ner för att välja den källa din TV-box är inkopplad på. Till exempel "HDMI 1", "HDMI 2", och så vidare.

3. Byt kanal och ändra volym

För att byta kanal eller höja och sänka ljudet använder du fjärrkontrollen som hör till TV-boxen (se bilden).

4. Stäng av din TV

När du har tittat klart på TV stänger du av den med tillhörande fjärrkontroll.

Sätt igång TV-boxen

